

■本体の取付

- ①PF管(※現地手配)を挿入してください。
- ②PF管から照明コード(※現地手配)を通してください。
- ③LED配線コードと照明コードを結線し絶縁防水処理(※現地手配)してください。
- ④LED目板を六角レンチを使用して、低頭六角穴付ボルト(M4×6)で本体に取付けてください。
- ⑤寸切りボルト(M5×130)とスペーサーを本体に取付けてください。
- ⑥取付け部1ヶ所の指定位置でコンクリートブロックに振動ドリルで穴(Φ7×深さ45)をあけ、コンクリートボンド(※現地手配)を注入し、本体を差し込みます。
- ⑦本体をコンクリートモルタルで固定します。

本体を支え棒で自立させ垂直・水平を確認してからコンクリートを打ってください。

