

表札を取り付ける前にお読みください

- ・養生テープが表札に直接かからないよう布等で覆い、その上からテープ等で固定して下さい。直接テープを接着すると汚れや塗装剥がれの原因となります。
- ・取付面や取付穴は、接着不良が起こらないよう埃や削りかすをきれいに取り除いて下さい。
- ・取付穴は表札に付属または同梱されているボルト、アンカーシャフト等の太さより少し大きめに開けて下さい。
- ・ボルトはより強固に取り付ける為のものです。必ず接着剤を併用して下さい。
- ・接着剤が硬化するまでは必ず固定・防水を行って下さい。
- ・こちらの説明はあくまで参考です。取り付けの際や取り付け後の工事の安全性を保証するものではありません。
- ・寸法の単位はすべて mm (ミリメートル) です。

取付・ピッチについて

T-11B

オリジン ORG
カバーサイン WAL-24
ジー：モード FGK
スフィーダ SF
リファイン MX・LS
ファイン MS
スーパーステンレスネオー MG
エンシェント MAE
かぐら KMT
パルス TP

二世帯住宅向け 庭想
HT-54 HT-58 TEISO

MX-11 MG-1 SF-3
MX-21 MS-74 HT-54
MX-61 MS-80 HT-58
MX-111 MS-93 KMT-1

MX-12 MS-36 FGK-1
MX-62 MS-41 FGK-4
MX-112 MS-45 FGK-5
LS-2 MS-78 MAE-1
LS-7 MS-79 MAE-11
MG-2 MS-83 KMT-2
MG-3 MS-91

MAE-3
SF-10
MG-11
KMT-3

TP-11 TP-21

オプション ボルト無しに変更可能です

MX-13 SF-7
MX-23 MS-21
MX-63 MS-25
MX-113 FGK-2
LS-5 KMT-4

SF-8 TP-12
SF-9 TP-22

MG-12

ORG-3 ORG-4

ORG-1 ORG-2

MX-14 MX-114 MS-35
MX-64 LS-8 FGK-3
MAE-12

WAL-24

T-12B

鋳物文字
CW-14 CW-51

標準はボルト付きです
裏側にボルトが溶接してあります。

※文字によりピッチが変わります。

T-14B

アクセントライン
AC-1

二世帯住宅向け
HT-87

標準はボルト付きです
裏側にボルトが溶接してあります。

AC-1 HT-87

T-15B

むすび
KG

幾何学文字
KKK

マジックペン
KGS

標準はボルト付きです 裏側にボルトが溶接してあります。

ボルト M4 L40 2ヶ所
KKK-1 は3ヶ所
※KG 品番は文字により本数が異なります

付属のスパースーで浮かせて固定します。 ※文字によりピッチが変わります。

T-18B

ウォールアートパネル
WAS・WAP

※本体の長さ(L)により本数やピッチが異なります。

※Lアングル分浮いたような取付になります。

T-13Z

コーナーサイン
KA・KAP

ステッキサイン
STK-S

KA-1,KA-7,KA-8,KA-10の場合

KA-1 KA-7

KA-8

KA-10

T-13Z

コーナーサイン
KA・KAP

ステッキサイン
STK-S

STK-S,KAP-1の場合

STK-S

KAP-1

◆推奨接着剤 P184 参照

177