

開閉スタイル・セキュリティ



前入れ前出し仕様

正面から投入、取り出しも正面から。

●右開きタイプ



宅配ボックス
(有効内寸:幅394×高さ411×奥行280mm)
ダンボールの規格サイズでは、宅配100サイズ(3辺の合計が100cm)まで、
重量は20.0kgまで受け取れます。

セキュリティ

●宅配ボックス



任意の暗証番号をセットして施錠・解錠できるダイヤル錠です。扉カラーに合わせたカラーとなります。
※カラーの変更・指定はできません。



暗証番号がわからなくなった場合、非常解錠キーで解錠することができます。

●郵便ポスト



数字を回して施錠・解錠できるダイヤル錠です。
※使用後はダイヤルを必ず1回転以上回し、確実に施錠してください。
※番号の変更・指定はできません。

※「ポスト無し」は郵便ポストの無い仕様となります。

組積材

張材

舗装材

ボーダー

副資材

地区限定

ユニットウォール/
フェンス

ライティング

宅配ポスト/
ポスト

サイン/
インターホンカー

ウォーター
シリーズ

ファニチャー/
プランター

施工資料

商品一覧

宅配ポスト

メール便ポスト

郵便ポスト

壁付けポスト

埋込みポスト

スタンドポスト

NEW

リ
ピ
ット
DB

宅配物の受け取り・取り出し方法(リピット DB ポスト有、ポスト無し共通)

※写真は「ポスト有り(ルーフ付)」となります。

宅配物の受け取り



①「緑色(受取可)」になっていることを確認し扉を開けます。「赤色(使用中)」は受け取りができません。



②宅配物を入れます。箱の大きさによっては扉が閉まらないことがあります。無理に入れないでください。



③宅配投函扉の裏側にある受領印(別途)を押印し、扉を閉めてください。



④ダイヤルを回して任意の暗証番号をセットしたら、つまみをロックマークに合わせます。※この時点では完全に施錠されていませんので、ご注意ください。



⑤セットした暗証番号を不在連絡票に記入し、暗証番号を崩したら、郵便ポストに不在連絡票を入れます。※暗証番号を崩すと施錠されます。

宅配物の取り出し



①「赤色(使用中)」になっていることを確認します。



②郵便ポストに届いた「不在連絡票」に記載の暗証番号を確認します。



③「不在連絡票」に記載の暗証番号をセットし、つまみを解錠マークに合わせます。



④宅配物を取り出し、扉を閉めます。



⑤「緑色(受取可)」に戻っていることを確認します。

！ 注意点 その他の注意事項▶巻末折返しP726

- ポスト表面の保護をする際は、文字シールや塗装面に直接養生テープなどを貼らないでください。剥がれなどの不具合が発生する恐れがあります。
- 雨により本体上面に水がたまりやすくなります。ご使用の際は濡れないよう、ご注意ください。
- ブロックや住宅の壁面に埋め込まないでください。
- 簡易的に設置した場合、完全固定ではないため、衝撃などにより転倒する恐れがありますのでご注意ください。



●宅配ボックス、郵便ポスト本体と付属品が分かれた状態で納品となります。現場にて取り付けを行ってください。