

開閉スタイル・セキュリティ



前入れ前出し仕様

正面から投入、取り出しも正面から。

●右開きタイプ



郵便ポスト (有効内寸:幅390×高さ96×奥行273mm)
メール便が受け取れます。

●受領印フォルダー



※受領印は別途
ご用意ください。


宅配ボックス (有効内寸:幅394×高さ411×奥行280mm)
ダンボールの規格サイズでは、宅配100サイズ(3辺の合計が100cm)まで、
重量は20.0kgまで受け取れます。

セキュリティ

●宅配ボックス



任意の暗証番号をセットして
施錠・解錠できるダイヤル錠です。



暗証番号がわからなくなった場合、
非常解錠キーで解錠することができます。



タモ マットアイボリー



ウォールナット
マットブラック

※扉カラーに合わせた
カラーとなります。
カラーの変更・指定は
できません。

●郵便ポスト



数字を回して施錠・解錠できるダイヤル錠です。
※使用後はダイヤルを必ず1回転以上回し、確実に
施錠してください。
※番号の変更・指定はできません。

※「ポスト無し」は郵便ポストの無い仕様となります。

宅配物の受け取り・取り出し方法(リピット DB ポスト有、ポスト無し共通)

※写真は「ポスト有り(ルーフ付)」となります。



宅配物の受け取り



■ 緑色(受取可)

①「緑色(受取可)」になっていることを確認し、扉を開けます。「赤色(使用中)」の場合は受け取りができません。



②宅配物を入れます。箱の大きさによっては扉が閉まらないことがあります。無理に入れないでください。



③宅配投函扉の裏側にある受領印(別途)を押し、扉を開けてください。



④ダイヤルを回して任意の暗証番号をセットしたら、つまみをロックマークに合わせます。※この時点では完全に施錠されていませんので、ご注意ください。



⑤セットした暗証番号を不在連絡票に記入し、暗証番号を崩したら、郵便ポストに不在連絡票を入れます。※暗証番号を崩すと施錠されます。

宅配物の取り出し



■ 赤色(使用中)

①「赤色(使用中)」になっていることを確認します。



②郵便ポストに届いた「不在連絡票」に記載の暗証番号を確認します。



③「不在連絡票」に記載の暗証番号をセットし、つまみを解錠マークに合わせます。



④宅配物を取り出し、扉を閉めます。



⑤「緑色(受取可)」に戻っていることを確認します。

●リピット DB オプション

●宅配ボックスの設置を宅配業者へお知らせする案内タグ。3タイプから選べます。



5



6



7



●5~7

材質:アクリル(黒印刷、文字部:素彫り仕上げ)

サイズ:幅30×高さ120×厚み1.5mm

重量:0.1kg

※屋外用両面テープ貼付

●本体色はマットブラック、文字色はホワイトのみとなります。

●曲面や可動部に取り付けると剥がれる恐れがあります。

宅配ボックスがあります

5. デコサイン 宅配ボックス 案内タグ 定型タイプ A NEW

本体価格: 6,900円 (税込7,590円)

●定型文「不在時は宅配ボックスへ 配達ありがとうございます 荷物は宅配ボックスへお願いします」のみとなります。

6. デコサイン 宅配ボックス 案内タグ 定型タイプ B NEW

本体価格: 6,900円 (税込7,590円)

●定型文「インターホンを鳴らさずに宅配ボックスへ 配達ありがとうございます」のみとなります。

7. デコサイン 宅配ボックス 案内タグ フリータイプ NEW

本体価格: 12,900円 (税込14,190円)

●「宅配ボックスがあります」は定型文となります。グレー部分はテキストの変更が可能です。文字数は1行あたり15文字までとなります。

地区限定

組積材

張材

舗装材

ポーター

副資材

ユニットウォール/フェンス

宅配ボックス/ポスト

ライティング

サイン/インターホンカバー

ウォーターシリーズ

ファニチャー/プランター

施工資料

商品一覧

宅配ボックス

メール便ポスト

郵便ポスト

壁付けポスト

埋込みポスト

スタンドポスト

リピット
DB

カタログ説明
P704

商品の注意事項

巻末折返し P706