

写真は「インターホン対応有り」となります。

■左開きタイプ



■右開きタイプ



●本体色はブラックのみとなります。

1.ミース 埋込仕様
350×1510

- インターホン対応有り 左開きタイプ
- インターホン対応有り 右開きタイプ
- インターホン対応無し 左開きタイプ (受注棟生商品)
- インターホン対応無し 右開きタイプ (受注棟生商品)

本体価格：290,000円(税込319,000円)

サイズ：閉時／幅350×高さ1,510(1,800)×奥行470mm
開時／幅725×高さ1,510(1,800)×奥行505mm
郵便投入口／幅345×高さ37mm

重量：41.7kg
付属品：サインワンロックベース、基礎埋込用台座



2.ミース アンカー仕様
350×1500

- インターホン対応有り 左開きタイプ
- インターホン対応有り 右開きタイプ
- インターホン対応無し 左開きタイプ (受注棟生商品)
- インターホン対応無し 右開きタイプ (受注棟生商品)

本体価格：255,000円(税込280,500円)

サイズ：閉時／幅350×高さ1,500×奥行470mm
開時／幅725×高さ1,500×奥行505mm
郵便投入口／幅345×高さ37mm

重量：35.3kg
付属品：サインワンロックベース



●1~2
材質：[本体]スチール(塗装仕上げ)
[正面パネル]アルミ(塗装仕上げ)

宅配物の受け取り・取り出し方法(宅配ボックス100・110共通)

※写真は「左開きタイプ」となります。

宅配物の受け取り

①「受取可」になっていることを確認し、扉を開けます。「使用中」の場合は、受け取りができません。

②宅配物を入れます。箱の大きさによっては扉が閉まらないことがあります。無理に入れないでください。

③宅配投函扉の裏側にある受領印(別途)を押印し、扉を閉めてください。

④ツマミを回し「使用中」にします。
※一度ツマミを回すと施錠され開きませんのでご注意ください。

宅配物の取り出し

①「使用中」になっていることを確認します。

②シリンダー錠を解錠します。

③宅配物を取り出します。

④「受取可」に戻っていることを確認します。

関連商品

[サイン]
宅配ボックスの設置を宅配業者へお知らせする案内タグがございます。
●デコサイン 宅配ボックス 案内タグ
▶詳しくはP372

コーディネート商品

[サイン]
●オブリ ▶P496
●ビーム イル L250 ▶P505

組み合わせ商品のご案内(別売)

取り付けできない場合がありますので、ホームページに掲載の「ユニットウォール取り付け可否一覧表」を事前にご確認ください。



◆ 特性 その他の特性▶巻末折返し P685

●製造工程の特性上、溶接痕や塗装ムラなどのバラツキが生じることがあります。

●ユニットウォール本体、正面パネルと基礎埋込用台座が分かれた状態で納品となります。現場にて取り付けを行ってください。
●2人以上の設置工事をお勧めします。
●納品の際は、必ずお届け先にて立ち合いの上、荷下ろしのお手伝いをお願いいたします。

! 注意点 その他の注意事項▶巻末折返し P685

●ポスト表面の保護をする際は、文字シールや塗装面に直接養生テープなどを貼らないでください。剥がれなどの不具合が発生する恐れがあります。
●雨により本体上面に水がたまります。ご使用の際は濡れないよう、ご注意ください。
●ユニットウォール本体にインターホンを取り付ける際は、必ず止水処理を行ってください。サビの原因になります。
●輸送・保管時に商品を縦置きしないでください。転倒すると衝撃でパネルや本体に凹みやキズが生じます。