




T-27D フラットガラス 浮金石




裏側にボルト用の穴が開いていますので付属のボルトを回し込み固定します。




T-32D ブルーグロット



裏側にボルト用の穴が開いていますので付属のボルトを回し込み固定します。





T-33D ファンティーク



ボルト用の穴が開いていますので付属のボルトを回し込み固定します。

T-34D 鋳物文字




CWH-1 CWH-3
CWH-2 CWB-1

*文字毎にピッチが異なります。
ボルト位置合わせ用取付原稿が付属されます。


裏側にボルト用の穴が開いていますので付属のボルトを回し込み固定します。

T-12Z カバーサイン





壁面に受け金具を先に付け、側面よりネジにてインターホンカバーを取り付けて下さい。

インターホンカバーサイン




T-13K インターホンカバーサイン




T-14Z インターホンカバー

取付用台座を先にインターホン機的位置に取り付け、正面カバーを取付用台座にフランジナットで取り付けて下さい。




T-11P 銘木表札




ステンレスケースの裏フタをビスで壁面に取り付け、木表札とUVアクリルをはめ込み、フタをします。フタは上下でネジ止めします。

木表札は固定しない為、上下のネジを外せばいつでもお掃除や交換が可能です。

●詳しくは説明書をご参照下さい。



T-12P クラシカル



壁面にプラグを打ち込み、ネジを締めこんでお取り付け下さい。

※取付面の強度によって取付方は異なります。