T-11K

フラットガラス GP・GX　琉球のガラス GX-101~112　エコガラス GX-8~10　ホイップ GF　小さな表札 GP103~106

※ガラス表札は素材の特性上サイズに誤差が生じます。

化粧ビスが穴の数分同梱されています。



※化粧ビスを取り外す事でガラスが外れます。
●化粧ビスの組み立ては説明書をご参照下さい。



化粧ビスF
GP-8　GP-28　GF-61
GP-21　GP-30　GF-62
GP-23　GX-17　GF-63
GP-25　GX-37



化粧ビスG
GP-43　GP-57
GP-46　GP-58
GP-56　GP-59



化粧ビスG
GP-48
GP-54
GP-55



化粧ビスF
GP-111　GF-64
GP-114　GF-65
GF-67



化粧ビスF
GP-103
GP-104
GP-106



化粧ビスG
GX-10



化粧ビスG
GX-8



化粧ビスG
GX-9



化粧ビスG
GX-101　GX-104
GX-102　GX-106
GX-103



化粧ビスG
GX-108
GX-112



専用化粧ビス
GP-130
GP-131
GP-132



専用化粧ビス
GP-105

T-12K

フラットガラス GP・GX-61　シャイン+ガラス GP-92~99　タイル+ガラス TG　二世帯住宅向け HT-36　HT-37

※ガラス表札は素材の特性上サイズに誤差が生じます。

化粧ビスが穴の数分同梱されています。



※化粧ビスを取り外す事でガラスが外れます。
●化粧ビスの組み立ては説明書をご参照下さい。



化粧ビスH
GP-61　GP-92　GP-96
GP-65　GP-93　GP-97
GP-73　GP-94　HT-37
GP-88　GP-95　GX-61
GP-89



化粧ビスJ
GP-123　HT-36



化粧ビスH
GP-98
GP-99



化粧ビスJ
GP-124



化粧ビスH
TG-11　TG-12　TG-13
TG-7　TG-8　TG-9

T-13K

インターホンカバーサイン IPC　アクセントライン AC-4



アンカーシャフトを回し込み、
本体を挟み込む形で固定します。



IPC-72



IPC-91



IPC-96



IPC-74
IPC-77



IPC-94
IPC-95



AC-4



IPC-75
IPC-76

T-14Z

インターホンカバー IPM

取付用台座を先にインターホン子機の位置に取り付け、
正面カバーを取付用台座にフランジナットで取り付け
て下さい。





●詳しくは説明書をご参照下さい。

化粧ビス

化粧ビス D	化粧ビス E	化粧ビス F	化粧ビス G	化粧ビス H	化粧ビス J	化粧ビス K
プラグ付属 皿ビス M4×L50	シャフト φ6×L60	ボルト M4×L70	ボルト M6×L70	ボルト M4×L70	ボルト M6×L70	シャフト φ6×L30
φ12	φ12	φ10	φ12	φ10	φ12	φ12

金具

必ず接着剤を併用して取り付けて下さい。

金具②型

ステンレス 120×30 溶接ボルト M4 L20（2本）ボルトピッチ 100 ㎜
両面テープ付き

ターンナット

M4 ボルト専用　1 個 500 円（税抜）　※参考施工方法は P136 参照

◆推奨接着剤 P177 参照